

Aansturen extra bel SP 5005.

Op de M-72 kan de extra bel SP 5005 aangesloten worden.

Op de SP 5005 moet dezelfde VTD ingesteld worden als op de M-72. De dipswitches staan dus in dezelfde stand.

De SP 5005 heeft net zoals de T-72 een tweede belsignaal en deze wordt ook aangesloten met een kroonsteen op een los draadje. Je kan niet beide tweede belsignalen gebruiken. Je moet dus of de tweede bel van de M-72 of van de SP 5005 aansluiten.

